

② Univerzální čistič na PU pěny S 25

Univerzální čistič rozpuští čerstvou polyuretanovou pěnu a důkladně čisti vnitřek montážní pistole. Vytvrzenou 1-složkovou pistolovou pěnu nelze odstranit univerzálním čističem ani v případě delší doby působení prostředku. Vytvrzenou pistolovou pěnu nedstranujte z tělesa pistole ostrými předměty. Pozor: PU čistič může narušit nebo zafarbit podklady, proto provádějte vlastní pokusy na nenápadném místě.

Nádoba PU čističe s černým adaptérem zlehka našroubujte až na doraz ke spojce pistole. Nádobu přitom neohýbejte a nestrhněte její závit přetočením. Opatrně stiskněte výpuštěnou pásku pistole, aby se z vnitřku pistole prodlužovací trubice, výpuštěnou pásku pustily. Čistič nechte uvnitř pistole působit cca 1 až 2 minuty, potom jez nechte otvorem trysky (stisknutím výpuštěné pásky) vytéci do nádoby, dokud nebude vytékat čistý PU čistič. V případě potřeby zapakujte tento postup 2 až 3krát.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po vycíštění pistole okamžitě odšroubujte PU čistič z pistole. Pistoli nikdy nečistěte vodou. Pistoli nikdy nedemontujte ani nerozberajte. Obsahuje 5 - 15 % alifatických uhlovodíků.

③ Univerzální čistič rozpuští čerstvou polyuretanovou pěnu a důkladně čisti vnitřko montážní pistole. Vytvrzený 1-složkovou pistolovou pěnu je možné pomocou univerzálního čističa odstranit ani při dlouhé době působení prostředku. Vytvrzenou pistolovou pěnu z těla pistole nedstranujte pomocou ostrých predmetů. Pozor: PU čistič může narušit alebo zafarbit podklady, proto vlastní pokusy vykonávajte na nenápadném místě.

Nádoba PU čističe s černým adaptérem zlehka zaskrutkujte až na doraz k spojce pistole. Nádobu přitom neohýbejte ani nestrhněte závit přetočením. Opatrně sláťte výpuštěnou pásku pistole, aby ste z této pistole odstranili zbytky peny. Hned'ako začne PU čistič vytékat z otvoru predloužovací růry, výpuštěnou pásku pistole nechajte vevnitř pistole působit cca 1 až 2 minuty, potom ho nechajte otvorem trysky (stlačením výpuštěné pásky) vytéci do nádoby, až když nebude vytékat čistý PU čistič. Případě tento postup 2 až 3 razy zapakujte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE: Po vycíštění pistole okamžitě vyskrutkujte PU čistič z pistole. Pistoli nikdy nečistěte vodou. Pistoli nikdy nedemontujte ani nerozberajte. Obsahuje 5 - 15 % alifatických uhlovodíků.

④ Az univerzális tisztítószer oldja a friss poliuretánhabot, és alaposan megtisztítja a szérelőpistoly belséjét. A kikeményedett 1-K pisztolyhabot az univerzális tisztítószerek hosszabb hatóidő esetén sem lehet eltávolítani. A kikeményedett pisztolyhab eltávolításakor a pisztolytesten tilos ellen tárgyat használni. Vigyázzat! A PU tisztítószer oldhatja, vagy elszínezheti a felületeket, ezért először próbálja ki nem feltűnő helyen.

Csavarja a PU tisztítószer flakonját a fekete adapterrel óvatosan ütközésig a pisztoly csatlakozó részre. Ne döntse oldalra, és ne húzza túl a flakont. Habmadárakékkel eltávolítására a pisztoly testéből működtesse óvatosan a pisztoly ravaaszát. Azonnal engedje el a ravaasz, amint PU tisztítószer lép ki a hosszabbító cső nyílásából. Hagya a tisztítószert kb. 1-2 percig hatni a pisztoly belséjében, majd fújja ki a fúvóka nyílásán keresztül (a ravaasz megnyomásával) egy edénybe, amíg tiszta PU tisztítószer lép ki. Szükség esetén ismételje meg 2-3-szor a folyamatot.

FONTOS: A pisztoly megtisztítása után azonnal csavarozza le a PU tisztítószer flakonját a pisztolyról. Soha ne tisztítsa vízzel a pisztolyt. Soha ne szerezje szét, és ne szedje részre a pisztolyt. 5-15% olífás szénhidrogéneket tartalmaz.



S 25

RECA

Universalreiniger

Artikel-Nr. 0898 225

✓ Universell einsetzbar

✓ Passt auf alle gängigen Pistolen

⑤ Der Universalreiniger löst frischen Polyurethanschaum auf und säubert gründlich das Innere der Montagepistole. Ausgehärteter 1-K-Pistolenlensa kann mit Universalreiniger auch bei längerer Einwirkungszeit nicht entfernt werden. Ausgehärteter Pistolenlensa nicht mit scharfen Gegenständen vom Pistolenkörper entfernen. Vorsicht: PU-Reiniger kann Untergründe anlösen oder verfärbten, daher an unauffälliger Stelle Eigenversuche durchführen.

PU-Reinigerdose mit schwarzem Adapter leicht bis zum Anschlag auf das Kupplungsstück der Pistole aufschrauben. Dose dabei nicht verkanten oder überdrehen. Abzugshebel der Pistole vorsichtig betätigen um Schaumreste aus dem Pistolenkörper zu entfernen. Sobald PU-Reiniger aus der Öffnung des Verlängerungsrohrs austritt, Abzugshebel loslassen. Den Reiniger im Pistoleninneren ca. 1 bis 2 Minuten einwirken lassen, anschließend durch Öffnung der Düse (Abzugshebel betätigen) in ein Behältnis ausströmen lassen, bis klarer PU-Reiniger austritt. Gegebenenfalls diesen Vorgang 2- bis 3-mal wiederholen.

WICHTIG: Nach Reinigung der Pistole PU-Reiniger sofort von der Pistole abschrauben. Pistole niemals mit Wasser reinigen. Pistole niemals demonstrieren oder zerlegen. Enthält 5-15 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

⑥ **GEFAHR:** Enthält: Aceton. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung, Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

⑦ **NEBEZPEČÍ:** Obsahuje: aceton. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnut. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestriekajte do otevřeného ohna nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Zamězte vdechování par / aerosolu. Používejte pouze venku nebo v dobré větrných prostorách. Používejte ochranné brýle / obličejový štit. Opaková expozice může způsobit vyušení nebo popraskaní kůže.


⑧ **NEBEZPEČENSTVO:** Obsahuje: Aceton. Mimoriadne horľavý aerosol. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnuť. Spôsobuje väzne podráždenie očí. Može spôsobiť ospalosť alebo závratę. Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčte. Nestriejakajte na otvorený ohň a iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chraňte pred slnečným žiareniom. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zabráňte vychovaniu par / aerosolov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Nosite ochranné okuliare / ochranu tváre. Opaková expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo po-praskanie pokožky.

⑨ **VESZÉLY:** Tartalmaz: Aceton. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlonyomás uralkodik: hő hatására megrepeszhet. Súlyos szemirritáció okoz. Álmosságát vagy szédülést okozhat. Hőtől, forró felületektől, szíkról, nyílt lángtól és más gyújtóforrásról távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égessé el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hőt. Kerülje a gózok / permet belelegzését. Kizárolág szabadban vagy jól szellőző helyiségen használhat. Szemvédő / arcvédő használata kötelező. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.



500 ml

650 e3



Kellner & Kunz AG · Boschstraße 37 · A-4600 Wels · Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0
RECA NORM GmbH · Am Wasserturm 4 · DE-74635 Kupferzell · Tel. 0049 (0) 7944 / 61-0

www.reca.com